

AUF und ABBAU-Beschreibung KLIMAWUZLER

Noch von Ihnen bereitzustellendes Material:

- 1 Verlängerungskabel mit einer Länge, welches vom Wuzler-Standort zur nächstgelegenen Steckdose reicht (220V)
- 1 Biertisch, auf den der Wuzler abgelegt werden kann

Bitte, den Wuzler NUR AN TROCKENEN STANDORTEN AUFSTELLEN! Danke.

Maße der Transportbox KlimaWuzler:

Länge: 161 cm

Breite: 109 cm

Höhe: 64 cm

AUFBAUANLEITUNG KLIMAWUZLER

Nachdem Sie erfolgreich die Transportbox geöffnet haben, liegt der Klimawuzler nun vor ihnen.



1. Bitte **heben sie den Wuzler aus der Transportbox und legen Sie ihn quer auf den Biertisch**, damit Sie die vier Füße montieren können.



Im Transportboxenboden finden Sie nun folgende **Materialien, die sie sich am besten auf den Aufbau-Organizer (ein Tuch mit eingezeichneten Materialliegeplätzen) legen:**

- (1 Auf- und Abbau-OrganizerStoff – die Rückseite ist als Tuch, über die Transportbox gebreitet, verwendbar, um Materialien präsentieren zu können)




- (1 Auf- und Abbau-Organizer)
- 2 schwarze Füße des Wuzlers
- 2 grüne Füße des Wuzlers
- 4 Imbusschrauben mit Gegenmuttern (zum Befestigen der Füße von der Längsseite)
- 4 Imbusschrauben mit Gegenmuttern (zum Befestigen der Füße von der Breitseite)
- 2 für die Schrauben passende Imbusschlüssel (kürzere Imbusschlüssel)
- 2 für die Gegenmuttern passende Imbusschlüssel (längere Imbusschlüssel)
- 1 Befestigung auf der 1 Föhn mit Kabelbindern verbunden ist mit grünem Luftauslass (für die grüne Seite des Wuzlers)
- 1 Befestigung auf der 1 Föhn mit Kabelbindern verbunden ist mit schwarzem Luftauslass (für die schwarze Seite des Wuzlers)
- 1 Fernbedienung für die LED-Beleuchtungen
- 1 Stromanschlusskabel unter dem Wuzler (**bitte nicht heftig herausziehen, denn sonst kann dieses abreißen**)
- 3 Kork-Fußbälle
- 7 Plastikfußbälle verschiedene Ausführungen
- 1 Sammelgefäß mit Deckel für Fußbälle
- viele Infokarten zum Verteilen an alle Spieler*innen und weitere Interessierte





2. Montieren Sie also zu allererst die vier FüÙe mit den 8 Imbusschrauben.

Die längeren Schrauben werden von der Längsseite des Wuzlers eingeschraubt, die kürzeren Schrauben werden für die Breitseite des Wuzlers verwendet!



Für die Schrauben verwenden Sie bitte die kleineren Imbusschlüssel – jene mit dem Kunststoffgriff. Für die Gegenmutter sind die längeren Imbusschlüssel gedacht, um diese zu fixieren.

Heben Sie anschließend den Wuzler vom Tisch herunter und bringen Sie ihn an den Spielstandort.



Montieren Sie nun **vorsichtig** die beiden Windturbinen (Haarföns) indem Sie die längere Stange der Halterung in die Metallröhre schieben und die **kürzere** Stange der Halterung auf die **Innenseitenwand** des Wuzlers drücken.



Verbinden Sie die Kabel an der Unterseite des Wuzlers in der 3-fachsteckdose.

Verbinden Sie anschließend die Dreifachsteckdose mit ihrem Verlängerungskabel.

Um die **LED-Beleuchtung** des Spielfeldes einzuschalten, verwenden Sie bitte die **Fernbedienung**. Die **eine Seite** lässt sich schalten, **wenn sie über dem Spielfeld auf den Sensor ausgerichtet**, die Fernbedienung verwenden. Für **die andere Spielfläche** funktioniert das Ganze, wenn **sie unter dem Wuzler dieselbe Fernbedienung auf den dortigen Sensor** ausrichten.

Die Windturbinen (Haarföns) simulieren den Klimawandel und diese **werden jeweils an den Schaltern an den Geräten bedient**.

Bitte beachten Sie dabei, dass sie **NUR die Gebläsestufen 1 und 2 verwenden** (und die **Temperaturstufen immer auf der niedrigsten Stufe belassen**, danke).

Montieren Sie **das Sammelgefäß für die Fußbälle** und nun –

Viel Spaß beim Spielen!



Bitte verteilen Sie an ALLE Spieler*innen und Interessierte die Infokarten! Danke!

ABBAUANLEITUNG

Legen Sie sich bitte den Abbau-Organizer auf den Boden neben den Wuzler.

Legen Sie die 3 Korkfußbälle sowie die 7 Plastikbälle und das Fußballammelgefäß auf den Organizer.

Schalten Sie die LED-Beleuchtungen aus und legen Sie die Fernbedienung für die LED-Beleuchtung auf den Organizer.

Stecken Sie das Stromkabel aus und verstauen Sie das Kabel unter dem Wuzlerin der Kabellade.

Entfernen Sie die Windturbinen indem sie diese vom Netz trennen und legen Sie diese auf den Organizer.

Heben Sie nun den Wuzler auf einen schmalen Tisch (achten Sie darauf, dass das Kabel ordentlich verstaut ist und bei diesem Vorgang nicht eingeklemmt wird), um die Füße demontieren zu können.

Entfernen Sie mit Hilfe der Imbusschlüssel die Schrauben der Füße und legen diese auf den Organizer. Legen Sie daneben auch die vier Imbusschlüssel.

Legen Sie zuletzt auch die vier Füße auf den Organizer.
Legen Sie die nicht verteilten Infokarten auf den Organizer.

Machen Sie nun ein Foto des Organizers mit allen Materialien und schicken dieses auf die WhatsAppnummer +43 676 8776 3344. Danke, Sie erleichtern uns damit die Rücknahme des Wuzlers massiv!



Holen Sie sich die Transportbox und legen Sie nun alle Materialien sorgfältig vom Abbau-Organizer in die dafür vorgesehenen Plätze im Transportboxenboden.

Die Windturbinen verstauen Sie bitte direkt unterhalb des Wuzlers in der „Kabel-Lade“ (nicht im Transportboxenboden!).



Legen Sie anschließend den Wuzler in den Transportboxenboden und schieben Sie bitte alle Wuzlerstangen zur Gänze ein. Legen Sie den zusammengefalteten Abbauorganizer auf die Spieler oben drauf.

Verschließen Sie die Transportbox letztlich achtsam mit der Boxen-Haube und bringen Sie dann den Wuzler fristgerecht zum Rückgabetermin nach Linz zurück.

Weitere Infos finden Sie auf der Wuzler-webpage unter:

Link zur webpage als QR-Code